

## Заправка чернилами СНПЧ



1. Поставьте СНПЧ на ровную поверхность. Заткните вентиляционные (маленькие) отверстия воздушными фильтрами.



2. Используя входящие в комплект шприцы как воронки, заполните резервуары чернилами. Вентиляционные отверстия на картриджах (если предусмотрены конструкцией картриджа) должны быть заткнуты пробками, входящими в комплект.



3. Заткните заправочные отверстия резервуаров пробками.



4. Переверните картриджи дном вверх (Canon) и проткните шприцем без иглы выходное отверстие картриджа (на Epson) или удалите защитную пленку (HP).



5. Вытащите воздушные фильтры из резервуаров. Возьмите шприц. Вытяните поршень шприца на максимальную длину. Плотно вставьте шприц в вентиляционное отверстие и надавите на поршень. Давление поршня протолкнет чернила по шлейфу в картридж.

6. Повторите прокачку чернил шприцем несколько раз, пока на выходном отверстии картриджа не появится капля чернил.

7. Аккуратно удалите излишки чернил сухой салфеткой.

8. Повторите операцию для каждого цвета отдельно. Не пытайтесь залить чернила сразу во все картриджи. Это приведет к утечке чернил.

9. Если у вас осталось небольшое количество воздуха в картриджах, не пытайтесь удалить его механическим путем (продувкой, тряской и т.д.) - он удаляется при первом включении принтера с СНПЧ.

## Особенности использования СНПЧ

### с комбоchipом

(1): Сброс уровня чернил      (2): Переключатель

#### 1. Использование переключателя



Когда переключатель опущен **вниз**, СНПЧ может работать **без оригинального картриджа**.



Когда переключатель передвинут **вверх**, СНПЧ используется **только с оригинальным картриджем** в гнезде. Если ваша СНПЧ оборудована местом под оригинальный картридж и какие-то чипы не опознаются, передвиньте переключатель вверх и положите в гнездо оригинальный картридж таким образом, чтобы контактные пружины попадали на крайние контактные пятна картриджа.

#### 2. Использование кнопки сброса.



Когда индикатор уровня чернил загорается красным, или компьютер информирует Вас о необходимости сменить картридж, пожалуйста, нажмите кнопку «замена картриджей» (которая мигает красным) на принтере. Принтер покажет Вам картриджи, которые должны быть заменены (брошены). Нажмите кнопку «замена картриджей» повторно, чтобы каретка выдвинулась в положение замены.



После этого **нажмите кнопку «Сброс уровня» (1) и удерживайте ее нажатой 10-12 секунд**. Опять нажмите кнопку «замена картриджей» на принтере. Уровень чернил снова будет максимальным.

**HI BLACK™ INK**

## ИНСТРУКЦИЯ по установке СНПЧ

## Типовой пример установки

Благодарим Вас за приобретение СНПЧ. Мы ценим вашу поддержку и попытаемся сделать использование нашего продукта удовольствием. Печать станет новым опытом после того, как вы установите СНПЧ на ваш принтер. Только вообразите наличие возможности печати без заботы об уровне чернил в дорогих маленьких картриджах.

Пожалуйста, не торопитесь, устанавливая СНПЧ. Не удаляйте ваши старые картриджи до тех пор, пока ваша СНПЧ не будет полностью готова к установке (для предотвращения пересыхания печатающих головок). Кроме того, будьте уверены, что вы хорошо их промыли, прежде чем устанавливать СНПЧ. СНПЧ не будет работать должным образом, если дюзы печатающей головки будут засорены.

Большая часть людей делает окончательную прочистку дюз при первичном запуске принтера, после установки СНПЧ; другим может понадобиться два или три цикла очистки с небольшими промежутками времени, чтобы получить наилучший результат.

*Если Вы приобрели незаправленную версию СНПЧ или версию с комбочипом, то дополнительные советы по заправке для Вас на обороте.*

## 1. Проверка СНПЧ

Разложите комплект на столе.

Проверьте, нет ли утечки из СНПЧ или отсоединений шлейфов от резервуаров или картриджей. Если вы это заметили, пожалуйста, свяжитесь с нашим региональным дилером.

## 2. Проверка принтера

- 1) Проверьте, находится ли принтер в нормальном состоянии (механические части, смазка и т.д.).
- 2) Распечатайте пробную страницу, чтобы убедиться, что печатающая головка в хорошем состоянии.

## 3. Процедура установки

### Установка картриджей СНПЧ



1) Поставьте СНПЧ справа или слева от принтера на одном с ним уровне, затем расправьте шлейф, чтобы расправить возможные перегибы. Вытащите из резервуаров маленькие резиновые пробки и вставьте воздушные фильтры в предназначенные для них отверстия более толстой стороной вниз.

2) Включите принтер. Откройте верхнюю крышку принтера. Нажмите кнопку «замена картриджа» и удерживайте в течение 3-4 секунд. После этого принтер выдвинет печатающую головку в положение замены картриджа. После этого, выдерните шнур питания из принтера, не выключая его через панель кнопок.

Это позволит Вам свободно работать с принтером при установке СНПЧ и перемещать печатающую головку вручную (при прокладке шлейфа).

## Снятие крышки печатающей головки

(применяется в случаях, когда конструкция печатающей головки не позволяет свободно установить картриджи СНПЧ со шлейфом, либо крепление шлейфа на картриджах мешает закрыванию крышки печатающей головки).



Откройте крышку каретки на небольшой угол. Затем, используя небольшую отвертку, ослабьте крышку каретки и снимите ее.

## 4. Установка планки подвеса, картриджей и прокладка шлейфа

- 1) Вытащите оригинальные картриджи, отодвиньте каретку с парковочного места, протащите картриджи СНПЧ под перекладиной (если она есть), верните каретку на парковку, и установите картриджи СНПЧ, соблюдая последовательность цветовых меток.



- 2) С нижней стороны планки подвеса удалите промасленную бумагу с клейкой части. Приклейте планку примерно на середине хода каретки.



На нее приклейте вторую часть подвеса, как показано на рисунке.

- 3) На стороне парковки печатной головки картриджей приклейте держатель шлейфа, соблюдая параллельность меток.
- 4) Проложите шлейф через держатель и подвес. Отрегулируйте длину шлейфа таким образом, чтобы не было провисаний или натяжения при перемещении печатной головки в крайние положения.

A. Отрегулируйте длину шлейфа, двигая каретку картриджей.  
B. Убедитесь, что шлейф не зажимается и не мешает движению каретки.  
C. Убедитесь, что длины шлейфа хватает для свободного движения каретки в обе стороны и она доходит до конца.



Шлейф слишком длинный

Шлейф перекошен

Правильно подогнан

## 5. Запуск принтера

Для запуска системы снова воткните шнур питания в сеть. Нажмите кнопку «Замена картриджа» на принтере. Принтер запустит прочистку. Распечатайте тестовую страницу. Как правило, можно сразу приступить к работе. Если на пробной странице будут непропечатанные места (это может быть вызвано пузырьками воздуха в печатающей головке), пожалуйста, используйте функцию «очистка», если и после этого будут появляться небольшие пробелы, особенно на каком-либо одном цвете, дайте принтеру постоять без использования в течение часа и проведите «глубокую очистку» печатающей головки. При необходимости, повторите эту процедуру несколько раз.

## 6. Последующая заправка чернилами

Пожалуйста, проверяйте уровень чернил в резервуарах. Если уровень чернил достиг 1 см., используйте шприц для заполнения резервуара чернилами. Осторожно вытащите резиновую пробку из заправочного отверстия. Внимание: При этом возможно разбрзгивание чернил. Будьте осторожны! Залейте отмеренные количества чернил в резервуары в соответствии с цветовыми метками. Вставьте на место резиновые пробки. Пожалуйста, держите принтер и резервуары на одном горизонтальном уровне во время заправки и использования.

## 7. Тех. обслуживание

Вытащите СНПЧ, включая картриджи и другие компоненты. Удалите держатель шлейфа из принтера, и вставьте оригинальные картриджи. Поставьте на место крышку каретки. С помощью отвертки установите на прежнее место пружину и закройте крышку. Проконсультируйтесь у регионального дилера, прежде чем отправлять СНПЧ на ремонт.

### Замечания:

- 1) Не снимайте картриджи после установки СНПЧ. Держите резервуары на одном горизонтальном уровне с принтером.
- 2) Не допускайте падения уровня чернил в резервуарах ниже 1 см., если не хотите, чтобы чернила вытекли из картриджей и в них образовались воздушные пузырьки.
- 3) Не ставьте СНПЧ выше или ниже принтера.
- 4) Используйте в сухом месте при температуре от 15 до 35 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- 5) Заправленную СНПЧ не переворачивать и не ставить на наклонную поверхность. Перед транспортировкой убедитесь, что заправочные и вентиляционные отверстия закрыты. Иначе чернила вытеkeут.
- 6) Не трясите картриджи. Могут вытечь чернила.
- 7) Не отсоединяйте картриджи от шлейфа и не срывайте клейкую ленту с нижней части картридука.

### Внимание:

- 1) Чернила не пригодны для питья. Держать в недоступном для детей месте.
- 2) Избегать попадания прямых солнечных лучей; не хранить при температуре выше +35 С и минусовых температурах.
- 3) Избегать ударов и падений.