

От продуктов к решениям

Материалы для заправки
и восстановления картриджей
TL-420X



Подборка материалов для заправки и восстановления картриджа Pantum TL-420X

Артикул	Наименование
4010715508275	Тонер Hi-Black для M6700/ P3010, Вк, 80 г, банка
203100866936	Барабан Content для картриджа Pantum PC3010 (DL-420/ B220Z00) с шестеренками
20310086703	Ролик заряда для Pantum P3010/ P3300/ M6700/ M6800/ M7100, Lexmark B2236dw/ MB2236adw (DL-420/ B220Z00)
9401011562	Ролик заряда (Китай) для Pantum P3010/ P3300/ M6700/ M6800/ M7100 (DL-420), тип 2.5, 10 шт. в упак.
9401011489	Ролик проявки Hi-Black для Pantum P3010/ P3300/ M6700/ M7100 (DL-420), Developer Roller, Тип 1.4
20310086991	Ракель Hi-Black Pantum P3010/ P3300/ M6700/ M 6800/ M7100, Lexmark B2236dw/ MB2236adw (DL-420/B220Z00)
20310086993	Дозирующее лезвие Hi-Black для Pantum P3010/ P3300/ Lex B2236dw (DL-420/B220Z00), 10 шт./ уп.
536598480402	Чип (Китай) к картриджу Pantum P3010/ P3300/ M6700D/ M7100/ M6800 (DL-420), Drum, 12K
53659848030	Чип совм. к картриджу Pantum 3010/ M6700D/ M6800 (TL-420X) 6K