


















# СОВМЕСТИМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ PANTUM



## Картриджи

## Картриджи, тонер-картриджи, драм-юниты

Артикул	Наименование	
98971452	Картридж Hi-Black (HB-PC-211EV) для Pantum P2200/P2207/P2507/P2500W/M6500/6550/6607, 1,6K	
9897157	Картридж NetProduct (N-CTL-1100XC) для Pantum CP1100/DN/DW/CM1100DN/DW/ADN/ADW, C, 2,3K	
9897156	Картридж NetProduct (N-CTL-1100XK) для Pantum CP1100/DN/DW/CM1100DN/DW/ADN/ADW, Bk, 3K	
9897158	Картридж NetProduct (N-CTL-1100XM) для Pantum CP1100/DN/DW/CM1100DN/DW/ADN/ADW, M, 2,3K	
9897159	Картридж NetProduct (N-CTL-1100XY) для Pantum CP1100/DN/DW/CM1100DN/DW/ADN/ADW, Y, 2,3K	
9897147	Картридж NetProduct (N-PC-211EV) для Pantum P2200/P2207/P2507/P2500W/M6500/6550/6607, 1,6K	
9897153	Картридж NetProduct (N-PC-212EV) для Pantum P2502/P2502W/M6502/M6502W/M6552NW, 1,6K	
98971455	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TL-420H) для Pantum M6700/P3010, 3K	
98971450	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TL-420X) для Pantum M6700/P3010, 6K	
98971453	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TL-5120) для Pantum BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADW, 3K	
98971456	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TL-5120X) для Pantum BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADW, 15K	
9897154	Тонер-картридж NetProduct (N-TL-420H) для Pantum M6700/P3010, 3K	
9897145	Тонер-картридж NetProduct (N-TL-420X) для Pantum M6700/P3010, 6K	
9897155	Тонер-картридж NetProduct (N-TL-5126X) для Pantum BP5106DN/BP5106DW/BM5106ADN/BM5106ADW, 15K	
98971451	Драм-юнит Hi-Black (HB-DL-420) для Pantum M6700/P3010, 12K	
98971454	Драм-юнит Hi-Black (HB-DL-5120) для Pantum BP5100DN/BP5100DW, 30K	
9897146	Драм-юнит NetProduct (N-DL-420) для Pantum M6700/P3010, 12K	

## Тонеры



Расходные материалы для печатающей техники

Артикул	Наименование	
4010715509378	Тонер Hi-Black для Pantum P3010/M6700/M7100 (TL-420X), Вк, Тип 3.1, 200 г, банка	<b>HI-BLACK</b>
4010715508275	Тонер Hi-Black для M6700/P3010, Вк, 80 г, банка	<b>HI-BLACK</b>
4010715509375	Тонер Hi-Black для Pantum Универсальный, Вк, Тип 3.1, 500 г, канистра	<b>HI-BLACK</b>
4010715509377	Тонер Hi-Black для Pantum P2200/P2507/M6500/M6600 PC-211 Вк, Тип 3.1, 65 г, банка	<b>HI-BLACK</b>
980367017	Тонер NetProduct для Pantum P2200/P2507/M6500/M6600 PC-211 Вк, 65 г, банка	<b>NetProduct</b>
980367018	Тонер NetProduct для Pantum P3010/M6700/M7100/ BP5100/BM5100 TL-420X/TL-5120H, Вк, 200г, банка	<b>NetProduct</b>
980367019	Тонер NetProduct для Pantum Универсальный, Вк, 500 г, канистра	<b>NetProduct</b>
TRPUNIV3-1KG	Тонер Static Control Универсальный для Pantum, Вк, 1 кг, флакон	<b>Static Control</b>
4010715509376	Заправочный комплект Hi-Black для Pantum PC-211 P2200/M6500, 1,6 к + 1 чип, Вк	<b>HI-BLACK</b>
4010715509379	Заправочный комплект Hi-Black для Pantum TL-420X P3010/M6700/M7100, 6 к + 1 чип, Вк	<b>HI-BLACK</b>

## Чипы



Запчасти для восстановления картриджей

Артикул	Наименование	
536598482	Чип (Китай) к картриджу Pantum P2203, P2502W, M6502 (PC-212), Вк, 1,6К (самосброс)	<b>COBM.</b>
536598483	Чип (Китай) к картриджу Pantum BP5100DN/BP5100DW (DL-5120), Вк, 30К одноразовый	<b>COBM.</b>
536598484	Чип (Китай) к картриджу Pantum BP5100DN/BP5100DW (TL-5120H), Вк, 6К одноразовый	<b>COBM.</b>
536598485	Чип (Китай) к картриджу Pantum P2200/M6600 (PC-211/213), Вк, 1,6К (самосброс)	<b>COBM.</b>
536598486	Чип (Китай) к картриджу Pantum 3010/M6700D/M6800 (TL-420X) 6К одноразовый	<b>COBM.</b>
536598487	Чип (Китай) к картриджу Pantum 3010/M6700D/M6800 (TL-420X) 6К (самосброс)	<b>COBM.</b>
536598489	Чип (Китай) к картриджу Pantum P3010/P3300/M6700D/ M7100/M6800 (DL-420), Drum, 12К одноразовый	<b>COBM.</b>
5365984890	Чип (Китай) к картриджу Pantum P2200/M6600 (PC-211/213), Вк, 1,6К одноразовый	<b>COBM.</b>
5365984891	Чип (Китай) к картриджу Pantum P2203, P2502W, M6502 (PC-212), Вк, 1,6К одноразовый	<b>COBM.</b>
53659848911	Чип (Китай) к картриджу Pantum CP 1100DN/CPI100DV (CTL-1100XK), 3к одноразовый	<b>COBM.</b>
53659848912	Чип (Китай) к картриджу Pantum CP 1100DN/CPI100DV (CTL-1100XC), 2,3к одноразовый	<b>COBM.</b>
53659848913	Чип (Китай) к картриджу Pantum CP 1100DN/CPI100DV (CTL-1100XY) 2,3к одноразовый	<b>COBM.</b>
53659848914	Чип (Китай) к картриджу Pantum CP 1100DN/CPI100DV (CTL-1100XM) 2,3к одноразовый	<b>COBM.</b>

## Барабаны (OPC)



Запчасти для восстановления картриджей

Артикул	Наименование	
203100866934	Барабан Content для картриджа Pantum PC-211 с шестеренками	CONTENT*
203100866936	Барабан Content для картриджа Pantum PC3010 (DL-420/B220Z00) с шестеренками	CONTENT*
2031008669312	Барабан (Китай) для тонер-картриджа Pantum M6700/P3010, 6К	COBM.
99901008351	Барабан (Китай) для Pantum BP5100DN/BP5100DW	COBM.
20310086695	Барабан (Китай) для Pantum P2200 (PC211), без шестеренок	COBM.
203100866932	Барабан (Китай) для Pantum P2200 (PC-211), с шестеренками	COBM.

## Дозирующие лезвия (Doctor Blade)



Запчасти для восстановления картриджей

Артикул	Наименование	
20310086992	Дозирующее лезвие Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2500/M6500/M6550 (PC-211), 5 шт./уп.	HIBLACK
20310086993	Дозирующее лезвие Hi-Black для Pantum P3010/P3300/Lex B2236dw (TL-420/B225X00), 10 шт./уп.	HIBLACK
9808326712	Дозирующее лезвие совм. для Pantum BP5100DN/BP5100DW	COBM.

## Ракели



Запчасти для восстановления картриджей

Артикул	Наименование	
20310086991	Ракель Hi-Black для Pantum P3010/P3300/M6700/M6800/M7100, Lexmark B2236dw/MB2236adw(DL-420/B220Z00)	HIBLACK
20310086699	Ракель Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2500/P2500W/P2507/M6500/M6550/M6607 (PC-211EV)	HIBLACK
9808326713	Ракель совм. для Pantum BP5100DN/BP5100DW	COBM.

## Запчасти для ремонта принтеров

Артикул	Наименование	
1000081	Насадка (резинка) ролика захвата Hi-Black для Pantum P2200/M6500	HIBLACK
9401011561	Ролик заряда Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2500W/6500/M6600 (PC-211EV), тип 2.5, 10шт. в упак.	HIBLACK
94010115611	Ролик заряда Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2500W/6500/M6600 (PC-211EV), тип 2.5, 1шт. в упак.	HIBLACK
20310086701	Ролик заряда Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2507/P2500W/M6500/M6550/M6607 (PC-211EV)	HIBLACK
9401011562	Ролик заряда Hi-Black для Pantum P3010/P3300/M6700/M6800/M7100 (DL-420), тип 2.5, 10шт. в упак.	HIBLACK
20310086703	Ролик заряда Hi-Black для Pantum P3010/P3300/M6700/M6800/M7100, Lexmark B2236dw/MB2236adw	HIBLACK
9401011488	Ролик проявки Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2500W/M6600 (PC-211), Developer Roller, Тип 1.4	HIBLACK
20310086702	Ролик проявки Hi-Black для Pantum P2200/P2207/P2507/P2500W/M6500/M6550/M6607 (PC-211EV)	HIBLACK
9401011489	Ролик проявки Hi-Black для Pantum P3010/P3300/M6700/M7100 (TL-420), Developer Roller, Тип 1.4	HIBLACK