

## ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН


## Samsung ML-1510/1520/1710/SCX4200/SCX4300/ Xerox Phaser 3130 (HANP) номенклатура 9830521



1. Каждый барабан упакован в пакет из воздушно-пузырьковой пленки.



2. Дополнительно барабан обернут в черную светонепроницаемую полиэтиленовую пленку или бумагу, которая фиксируется стикером. Может быть несколько вариантов фиксации стикерами.



**3.** Покрытие на барабане прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности барабана), это покрытие имеет при обычном освещении голубые оттенки Общая длина барабана 252 мм.





**4.** Заземляющий контакт барабана находится со стороны шестеренки с прямыми зубьями. Шестеренки черного цвета.



**5.** Барабаны могут иметь маркировку партии изготовления, которая располагается ближе к одному из краев барабана. Маркировка наносится струйным принтером.